


Consommation d'énergie
Mode veille : ≤ 0,5 W
Temps pour passer dans l'état en question
Mode veille en réseau : ≤ 20 min

Fabricant : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse : #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com

Version du manuel d'utilisation : V1.0

---

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.
Данное изделие предназначено только для бытового использования.
Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

## Инструкция по безопасности

Чтобы обеспечить свою безопасность и свести к минимуму риск травм и порчи имущества, соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности.

- Этим устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройством и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с устройством. Чистку и обслуживание устройства могут проводить дети старше 8 лет только в том случае, если она проводится под присмотром.
- Держите аэрогриль и кабель питания в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Если кабель питания поврежден или сломан, во избежание опасности он должен быть заменен специалистом компании-производителя, службы послепродажного обслуживания или организации, выполняющей аналогичные функции.
- Лица с недостаточным уровнем физических, сенсорных или интеллектуальных способностей, опыта или здравого смысла могут пользоваться этим изделием только под

присмотром или руководством.

- Во избежание возгорания и поражения электрическим током не используйте источники питания с напряжением, отличным от 220–240 В.
- Не используйте удлинитель для подключения кабеля питания. Вставьте вилку кабеля питания в настенную розетку.
- Не перекрывайте предусмотренное в аэрогриле воздухозаборное отверстие и выходные отверстия для воздуха, а также отверстия для отвода тепла во время его использования. В противном случае это повлияет на нормальный отвод тепла.
- Не используйте древесный уголь или другие аналогичные источники топлива для нагрева корзины и поддона для жарки.
- Не подсоединяйте и не отсоединяйте кабель питания мокрыми руками во избежание риска поражения электрическим током.
- Не используйте кабель питания с ослабленным соединением или плохим контактом.
- Следите за тем, чтобы кабель питания не пересекал острых предметов во избежание его повреждения.
- Не используйте аэрогриль для хранения каких-либо предметов, особенно легковоспламеняющихся, взрывоопасных или едких веществ.
- Не следует сильно пережимать, сгибать или скручивать кабель питания, а также ставить на него тяжелые предметы, чтобы не обнажить и не повредить его проводку.
- Аэрогриль нельзя использовать с внешним таймером или автономной системой дистанционного управления.
- Используйте только заземленную электрическую розетку с номинальной силой тока в 16 А во избежание риска возгорания и других потенциальных угроз.
- Немедленно прекратите использование аэрогриля и отключите его от источника питания, если его нормальное функционирование нарушено или в нем обнаружены технические неисправности.
- Без установленной на место корзины аэрогриль не может быть активирован.
- Не позволяйте детям приближаться к аэрогрилю во время или сразу после использования во избежание ожогов.
- Не позволяйте детям находиться рядом или играть с

пищевой пленкой и упаковкой во избежание удушья.
- Не касайтесь корзины руками во время или сразу после использования во избежание ожогов.
- Не используйте какую-либо пластиковую посуду или обычные бумажные упаковочные материалы для упаковки продуктов во время приготовления.
- Не роняйте аэрогриль и не ударяйте его о твердые предметы, чтобы избежать повреждения или неисправности.
- Не вставляйте булавки, провода или другие предметы в отверстия аэрогриля во избежание поражения электрическим током или получения травм.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Нормальный рабочий диапазон высоты для этого изделия составляет 0–2000 метров.
- Во время использования сохраняйте дистанцию не менее 30 см между выходным отверстием для воздуха и другими устройствами.
- Убедитесь, что электрическая розетка, к которой подключен аэрогриль, хорошо заземлена во избежание поражения электрическим током или других угроз безопасности.
- Данное изделие следует использовать на ровной термостойкой поверхности, чтобы избежать повреждения изделия или несчастных случаев.
- Не передвигайте и не встряхивайте аэрогриль во время использования.
- Во избежание опасности не вставляйте посторонние предметы в защитный выключатель.
- При размещении аэрогриля в кухонном шкафу и т. д., убедитесь, что это хорошо вентилируемое место.
- Перед очисткой или ремонтом аэрогриля обязательно отключите его от сети.
- Следите за тем, чтобы силиконовые детали аэрогриля не контактировали с этанолом или растворами, содержащими более 50 % спирта.
- Убедитесь, что электрическая розетка, к которой подключен аэрогриль, хорошо заземлена во избежание поражения электрическим током или других угроз безопасности.
- Используйте только заземленную электрическую розетку с номинальным током в 16 А во избежание риска возгорания и других потенциальных угроз.

- Пожалуйста, избегайте сильных столкновений во время транспортировки.
- Продукт должен транспортироваться в оригинальной упаковке. Не подвергайте продукт сдавливанию или ударам во время транспортировки.



ВНИМАНИЕ: горячие поверхности.

## Технические характеристики

| | | |
|---|---|---|
| Название: Электропечь (аэрогриль) | Объем: 10 л | Цвет: черный |
| Модель: MAF-D1001 | Номинальная частота: 50–60 Гц | Вес нетто: 9,3 кг |
| Номинальная мощность: 2700 Вт | Номинальное напряжение: 220–240 В~ | Вес брутто: 11,0 кг |
| Рабочая температура: от -10 °C до 40 °C | Размеры упаковки: 480 × 450 × 344 мм | Срок службы: 1 год |
| Температура хранения: от -10 °C до 40 °C | Влажность при хранении: 35–75 % | |
| Размеры упаковки: 480 × 450 × 344 мм | | Дата изготовления: см. на упаковке |

CE Настоящим компания Xiaomi Communications Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования электропечи (аэрогриля) MAF-D1001 соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

EAC Соответствие техническим регламентам:
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Энергопотребление
Режим ожидания: ≤ 0,5 Вт
Время для ввода условия
Режим ожидания в сети: ≤ 20 мин

Изготовитель: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China
Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com
Дата изготовления: см. на упаковке
Сделано в Китае
Правила и условия реализации: без ограничений.
Сведения об импортере и информация отдела послепродажного обслуживания указаны на упаковке.
Версия руководства пользователя: V1.0

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.
Este produto destina-se apenas a uso doméstico.
As ilustrações do produto, os acessórios e a interface de utilizador no manual do utilizador são apenas para referência. O verdadeiro produto e respetivas funções podem variar consoante os melhoramentos.